

Adresa: Strada Gheorghe Doja, Nr. 117,  
Ploiesti – Prahova, Romania  
Telefon: +40745 528 553; +40724 580 796  
Email: [iorevcom@yahoo.com](mailto:iorevcom@yahoo.com)



[www.termopaneiorev.ro](http://www.termopaneiorev.ro)

# INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE PENTRU RULOURI EXTERIOARE DIN ALUMINIU UMPLUT CU SPUMA POLIURETANICA

## 1.Descriere:

1.1. Ruloul este din aluminiu, se monteaza PRIN APLICARE, avand drept caracteristici generale existenta unei carcase superioare si a unor ghidaje de rulare pentru lamelele care alcatuiesc ruloul ca atare. Ruloul este facut din aluminiu, iar lamelele sunt umplute cu spuma poliuretanică.

## 2.Protectie:

2.1. In cazul dotarii ruloului cu motor electric nu se recomanda folosirea lui in mediu cu pericol de explozie, acolo unde exista in exces lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Dispozitivele electrice pot produce scanteicare sa duca la aprinderea vaporilor sau pulberilor inflamabile.

2.2. Nu permiteti copiilor sa actioneze dispozitivele mecanice si electrice ale ruloului. Copiii nesupraveheatipot intra in contact cu partile in miscare sau cu dispozitivele electrice ale ruloului, expunandu -se riscului de asuferi leziuni de natura mecanica sau electrica.

## 3.Securitate electrica:

3.1. Nu folositi pentru racordarea la curent cabluri uzate sau inferioare ca rezistenta sub sarcina electrica, necesara alimentarii ruloului. In cazul folosirii unor cabluri cu izolatie degradata sau prea subtiri creste riscul electrocutarilor si a scurtcircuitarii motorului.

3.2. Nu folositi pentru alimentarea cu curent electric a ruloului cabluri, racorduri, mufe neizolate electric. Neizolarea electrica a elementelor metalice folosite la racordarea ruloului la curent electric constituie un risc major putand provoca socuri electrice utilizatorilor.

3.3. Nu trageti (agatati) de cordonul electric care iese din carcasa ruloului. Fortarea cordonului electric poate duce la deteriorarea acestuia si implicit la expunerea utilizatorului riscului electrocutarii.

## 4.Securitatea persoanelor:

4.1. Fiti vigilenți, fiti atenti la ceea ce faceti si procedati rational atunci cand manipulati ruloul sau vadesfasurati activitatea in apropierea lui.

4.2. Evitati actionarea involuntara a ruloului. Depozitati telecomenzile in asa fel incat butoanele acestora sanu vina in contact cu ceva care sa duca la actionarea nedorita a ruloului. Nu sprijiniti nimic de actionare manuala sau intrerupatorul ruloului pentru a evita deteriorarea sau actionarea involuntara a acestuia. Nublocati accesul la actionarea manuala sau la intrerupator pentru a putea actiona rapid deschiderea sau, dupacaz, inchiderea a ruloului la nevoie .

4.3. Inainte de a actiona ruloul, asigurati-va ca aceasta nu interactioneaza cu obiecte care pot duce la ranirea persoanelor din jur sau la deteriorarea ruloului.

4.5. Nu sprijiniti nimic de lamelele ruloului, carcasa sau ghidaje. Obiectele antrenate de miscarea de inchidere sau deschidere a ruloului isi pot pierde starea de echilibru si pot rani in caderea lor persoanele din apropiere.

4.6. Nu stationati in zona de rulare a ruloului. In timpul rularii ruloului, persoanele/obiectele care se afla in zona lui de actionare pot fi lovite de lamelele aflate in miscare.

## 5.Buna functionare a ruloului:

5.1. Pe timpul functionarii ruloul nu trebuie sa interactioneze cu obiecte care ar putea sa-i ingreuneze buna functionare, supra lic ita n du-l in acest sau deteriora n du-l.

5.2. In cazul dotarii ruloului cu motor, timpul total de functionare neintrerupta nu trebuie sa depaseasca 4 minute. In cazul in care motorul ruloul se supraincalzeste (timpul maxim de functionare neintrerupta a fost depasit) un senzor termic decupleaza automat motorul ruloului de la sursa de curent. Pentru a repune ruloul in functiune se asteapta aproximativ 30 minute.

5.3. Actionarea manuala se foloseste fara a brusca snurul sau banda actionarii. Miscarile trebuie sa fie cursive. Nu loviti, nu striviti, indoiti, nu topiti, crapati, desfaceti, nu expuneti calduri excesive a oricarei alte degradari voite, caseta actionarii .

5.4. Nu sectionati, fortati, gauriti, expuneti temperaturilor extreme snurul sau banda actionarii.

5.5. Evitati folosirea ruloului in conditiile unor temperaturi extrem de scazute.

6. Intretinere: Praful se sterge cu o laveta moale. Daca se stropeste cu noroi sau pamant se curata cu o laveta umezita intr-o solutie de apa cu sapun sau un detergent care sa nu fie pe baza de cloruri. Este interzisa spalarea cu furtunul cu jet de apa deoarece se poate scurtcircuita motorul.