

Adresa: Strada Poligonului, Ploiesti – Prahova,
Telefon: +40745 528 553; +40724 580 796
Email: iorevcom@yahoo.com

www.termopaneiorev.ro



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE A FERESTRELOR SI USILOR DIN PVC

I. Utilizarea ferestrelor

Ferestre batante. Pentru inchiderea ferestrei manerul se pozitioneaza vertical in jos. Pentru deschiderea ferestrei manerul se pozitioneaza pe directie orizontala.

Ferestre oscilo-batante. Pentru inchiderea ferestrei manerul se pozitioneaza vertical in jos. Pentru deschiderea batanta manerul se pozitioneaza pe directie orizontala. Pentru deschiderea oscilanta manerul se pozitioneaza vertical in sus.

Important ! Este interzisa trecerea directa a manerului din pozitia oscilanta in pozitie batanta, cand fereastra este deschisa.

II. Utilizarea usilor

Usi cu doua manere cu sau fara incuier. Pentru inchiderea usii manerele sunt pozitionate pe directie verticala in jos. In cazul in care usa este prevazuta cu incuier, prin actionarea spre dreapta a cheii, in butuc, manerele raman blocate in pozitia verticala in jos. Pentru deschiderea usii manerele sunt pozitionate pe directie orizontala. In cazul in care usa este prevazuta cu incuier, prin actionarea spre stanga a cheii manerele se deblocheaza si devine posibila deschiderea usii.

Usi cu broasca simpla. Pentru inchiderea si deschiderea usii se actioneaza manerul in jos. Prin rotirea cilindrului cu cheia se blocheaza sau se elibereaza miscarea manerului.

Usi cu broasca multipunct. Inchiderea zavorului si a rozelor se face prin ridicarea manerului, iar inchiderea se face prin rotirea cilindrului cu cheia. Deschiderea are loc prin rotirea cilindrului cu cheia si prin apasarea manerului in jos. Atentie: cilindrul se actioneaza doar dupa ridicarea manerului.

III. Intretinerea ferestrelor si usilor

III.1. Dupa montarea ferestrelor si usilor si finisarea zidariei trebuie indepartata folia de protectie de pe suprafata profilelor, in termen cat mai scurt recomandat maxim 1 luna.

III.2. Instructiuni de utilizare si intretinere

Ferestre. Ca orice element din constructii, ferestrele sunt supuse uzurii normale. Se recomanda ca suprafetele ferestrei sa fie verificate periodic. Orice defectiune trebuie remediata imediat, prin interventia unui specialist. Pentru a evita defectarea ferestrei: nu atarnati obiecte de canat (maner); nu fortati deschiderea canatului mai mult decat o permite pozitia de montaj; nu introduceti obiecte intre rama si canat. Pentru evitarea accidentelor, trebuie sa tineti seama de urmatoarele pericole: pericolul de strivire intre rama si canat; pericolul de cadere prin fereastra deschisa; pericolul de lovire de catre canatul miscat de curenții de aer.

Feronerie. Durata de viata a feroneriei si functionarea usoara a acesteia depind in mare masura de modul de intretinere de care beneficiaza. Cel putin o data pe an trebuie efectuate

Adresa: Strada Poligonului, Ploiesti – Prahova,
Telefon: +40745 528 553; +40724 580 796
Email: iorevcom@yahoo.com



www.termopaneiorev.ro

urmatoarele operatii: se strang suruburile de prindere a manerului, se greseaza toate piesele mobile si punctele de inchidere si se verifica functionabilitatea acestora

INSTRUCTIUNI PRIVIND CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANEVRARE, TRANSPORT SI DE PUNERE IN OPERA

1. Depozitare, manevrare si transport.

- Intotdeauna la receptia ferestrelor si usilor din PVC acestea trebuie verificate cantitativ si calitativ.
- Trebuie avut intotdeauna o atentie marita in manipularea elementelor manufacturate inainte si intimpul transportului pana la instalare
- Trebuie luate masurile potrivite pentru protejarea elementelor finite de distrugere, ungere si actiunea razelor solare
- Trebuie evitata stocarea ferestrelor si usilor in aer liber, de asemenea trebuie evitata depozitare in spatele zonelor vitrate aflate sub actiunea razelor solare
- Straturi intermediare fabricate din materiale potrivite previn distrugeri, zgarieturi, deformari si alte urme asupra tamplariei
- Ferestrele trebuie asigurate impotriva alunecarii, indoirii, rotirii etc in timpul transportului.
- Depozitarea si transportul trebuie efectuate doar pe suprafete plane. Cand sunt folositi suportii trebuie tinut cont ca greutatea sa fie distribuita in mod egal.

2. Montajul tamplariei din PVC cu sticlă termopan. Etapele realizării montajului sunt:

Daca se folosesc alte tipuri de glafuri decat cele din sistem etansarea între traversa inferioara a ferestrei și glaf se face cu chit siliconic.

- Montarea elementelor din profile PVC se face după executarea celorlalte lucrări de construcții și instalații, a căror efectuare ar putea deteriora tâmplăria echipata cu sticlă termopan
- Depozitarea provizorie se face în spații închise special amenajate în acest scop
- Înainte de montarea tâmplăriei se verifică dimensiunile și starea golului existent
- Pregătirea golului implică curățirea golului, protecția anticorozivă a tocurilor oarbe – (dacă estecazul) și protecția împotriva focului și fungicida a cadrelor de lemn existente (dacă e cazul). Responsabilitatea asigurării calității golului de montaj nu intră în sarcina Furnizorului.
- Se demontează canaturile sau cercevele existente și se depozitează în condiții de siguranță și apoi sedemontează prin decupare și rupere rama existenta
- Fixarea provizorie a ramei se face cu pene din lemn. După verificarea cu bolobocul a verticalității, rama se fixează definitiv cu șuruburi, cu sau fără dibluri în funcție de natura golului – protejate anticoroziv, cu conexpanduri sau cu bride. Punctele de fixare se afla la minim 150 mm de colțul ramei și se repeta cu un pas de 700mm.
- Se reinstalează canaturile sau cercevele și se închide spațiul dintre structura peretelui și fereastra cuspuma poliuretanică. În cazul în care montarea vitrajelor se face la fața locului după întărirea spumei se calează geamurile termoizolante în interiorul cercevelei cu cale din plastic și se fixează cu ajutorul baghetelor de fixare. Calarea centrala (mijloc) este obligatorie pentru toate foile mobile ce depasesc inaltimea de 1100mm.
- După uscarea completa a spumei se îndepărtează surplusul de spuma cu cuțitul iar suprafața se poate tencui.
- Se îndepărtează folia de protecție de pe profile după instalare.

Adresa: Strada Poligonului, Ploiesti – Prahova,
Telefon: +40745 528 553; +40724 580 796
Email: iorevcom@yahoo.com

www.termopaneiorev.ro

